



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## HEIZKABEL

15 Watt | 25 Watt | 50 Watt | 80 Watt



Art.-Nr. 12.186 | 12.187 | 12.188 | 12.189

## Bedienungsanleitung Heizkabel

Verfügbare Wattstärken

**15 Watt - 3,5 Meter | 25 Watt - 5,0 Meter | 50 Watt - 7,0 Meter | 80 Watt - 9,0 Meter**

Optimale Wärmeleitfähigkeit

Einfach zu verlegen. Durch Silikonummantelung auch besonders gut geeignet für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

### Anleitung mit Verlegehinweisen:

Heizkabel werden mit höchster Sorgfalt hergestellt und sind auf Ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Beachten sie unbedingt die folgenden Hinweise, um eine lange Zuverlässigkeit des Heizkabels zu erhalten.

Vor Beginn aller Arbeiten und Kontrollen an und mit dem Heizkabel ist immer der Netzstecker zu ziehen!

Niemals das Heizkabel knicken, quetschen, ziehen, kürzen oder in irgendeiner anderen Art und Weise mechanisch beschädigen bzw. verändern.

Das Heizkabel darf nicht in isolierende Bodensubstrate eingebettet werden, da der Wärmeabfluss gewährleistet sein muss. Hierzu zählen unter anderem trockener Humus, Hobel und Buchenspäne etc.

Heizkabel nicht beim Verlegen überkreuzen, dies kann zu einer Überhitzung führen. Zwischen den einzelnen Schlaufen des Kabels muss ein Abstand von mindestens 3 cm bestehen. Der Stromanschluss sollte sich immer außerhalb des Feuchtigkeitsbereiches befinden.

Eine Kontrolle auf Beschädigung des Heizkabels durch Besatz der Stallung bzw. der Futtertiere ist regelmäßig vorzunehmen. Besonders innerhalb der ersten 2 Monate des Betriebs sollte an verschiedenen Stellen die Temperatur der sich in unmittelbarer Nähe befindenden Gegenstände gemessen werden. Bei zu hohen Temperaturen ist eine Korrektur der Verlegung vorzunehmen. Beschädigte oder defekte Heizkabel sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen.

Das Heizkabel sollte nie unbeaufsichtigt betrieben werden. Ein Verwenden von Thermostaten und/oder sonstigen Sicherungseinrichtungen (FI Schalter) ist unbedingt erforderlich.

Eine Haftung für Schäden jeglicher Art, welche durch den Betrieb des Produktes, mangelhafte Beaufsichtigung, falsche Verlegung und Bedienung oder unsachgemäße Handhabung entstehen, besteht nicht und wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Hersteller geht davon aus, dass der Anwender gewissenhaft und selbstverantwortlich handelt und den Anweisungen der Bedienungsanleitung in allen Punkten Folge leistet. Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass NIEMAND Manipulationen jeglicher Art vornehmen kann.

**Kaltzuleitung ca. 70 - 150 cm**

**Vertrieb:** Fa. Breker GmbH & Co. KG – Kneblinghauser Weg 20 – 59602 Rüthen

Tel.: 02952-444 | Fax: 02952 – 2850 | Web: [www.breker.de](http://www.breker.de) | E-mail: [info@breker.de](mailto:info@breker.de)



BREKER